

Pokyny k čištění a dezinfekci obličejových masek vyrobených společností MSA AUER GmbH, Berlín, v pračce

1. Zařízení a obličejové masky:

Celoobličejové masky vyrobené společností MSA AUER GmbH, Berlín, uvedené v tab. 1, je možné čistit a dezinfikovat v pračce typu PW 6131 EL od výrobce Miele pomocí čisticího a dezinfekčního prostředku Sekumatic®FDR (tekutý) od výrobce ECOLAB®.

Tabulka 1: Obličejové masky vyrobené společností MSA AUER GmbH, Berlín, vhodné pro praní ve výše uvedené pračce dle certifikátu od zkušebního institutu DEKRA EXAM GmbH:

Celoobličejové masky řady	Celoobličejová maska, model	Celoobličejové masky pro kombinaci masky s přílbou řady
• 3S • 3S PF • 3S PS • 3S PS MaXX • 3S PF ESA • Ultra Elite PF • Ultra Elite PS • Ultra Elite PS MaXX • Ultra Elite PF ESA • Advantage 3100	• 3S Basis • 3S Basis s průzvučnou membránou • 3S Basis Plus	• MSA-H/F1, podtlaková • MSA-H/F1, přetlaková • MSA-H/HPS, podtlaková • MSA-H/HPS, přetlaková • MSA-H/Supra, podtlaková • MSA-H/Supra, přetlaková • MSA 3S-H/Heros xtreme, podtlaková • MSA 3S-H/Heros xtreme, přetlaková • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, podtlaková • MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, přetlaková • MSA-H/F1 2008, podtlaková • MSA-H/F1 2008, přetlaková

2. Důležité informace týkající se čištění a dezinfekce v pračce

1. Vložení	Vložte masku do ochranného vaku určeného k tomuto účelu a vak zavřete. Umístěte masky volně do bubnu pračky, nestlačujte je (do pračky lze vložit najednou max. 12 masek).
2. Koncentrace/ doba trvání	1% roztok s prostředkem Sekumatic® FDR => praní po dobu 5 minut při 60 °C => 805 ml Sekumatic® FDR na jedno praní v pračce typu PW 6131 EL Sekumatic® FDR je možné jako kapalinu dávkovat automaticky pomocí dávkovače (volitelné příslušenství) v přesně požadovaném množství.
3. Prací program	1. Předpírka při teplotě 50 °C po dobu 5 minut bez čisticího prostředku 2. Předpírka ve studené vodě po dobu 3 minut bez čisticího prostředku 3. Čištění a dezinfekce při teplotě 60 °C po dobu 5 minut s 1% roztokem čisticího prostředku 4. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 5. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 6. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty 7. Máchání ve studené vodě po dobu 1 minuty
4. Sušení	Masky sušte při max. teplotě vzduchu 60 °C.
5. Po vyčištění/ dezinfekci	V případě potřeby odstraňte zbytky čisticího prostředku.
6. Poznámky	• Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a bezpečnostním listu čisticího a dezinfekčního prostředku: - Sekumatic® FDR • Dodržujte správné dávkování podle pokynů výrobce čisticího a dezinfekčního prostředku. • Dodržujte pokyny v návodu k použití pračky Miele. • Dodržujte pokyny v návodu k použití celoobličejové masky. • Proveďte kontrolu funkčnosti, vizuální kontrolu a test těsnosti. • Zkontrolujte, jestli na ventilech a sedlech ventilů neulpěly zbytky čisticího prostředku, a v případě potřeby příslušné komponenty vyčistěte znovu. • Po každém čištění a dezinfekci celoobličejové masky a jejích komponentů je nutné zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám materiálu. V případě potřeby se příslušné části musí vyměnit.