

1. Příslušné produkty

Následující celoobličejové masky MSA lze ručně čistit a dezinfikovat ve dřezu pomocí tekutého čisticího a dezinfekčního prostředku Incidin® Rapid od výrobce ECOLAB® Deutschland GmbH:

Celoobličejové masky, řady	Celoobličejové masky, modely	Celoobličejové masky pro kombinaci masky s přilbou, řady
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3S ▪ 3S PF ▪ 3S PS ▪ 3S PS MaXX ▪ 3S PF ESA ▪ Ultra Elite PF ▪ Ultra Elite PS ▪ Ultra Elite PS MaXX ▪ Ultra Elite PF ESA ▪ Advantage 3100 ▪ G1 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3S Basis ▪ 3S Basis s průzvučnou membránou ▪ 3S Basis Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MSA-H/F1, podtlaková ▪ MSA-H/F1, přetlaková ▪ MSA-H/HPS, podtlaková ▪ MSA-H/HPS, přetlaková ▪ MSA-H/Supra, podtlaková ▪ MSA-H/Supra, přetlaková ▪ MSA 3S-H/Heros xtreme, podtlaková ▪ MSA 3S-H/Heros xtreme, přetlaková ▪ MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, podtlaková ▪ MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, přetlaková ▪ MSA-H/F1 2008, podtlaková ▪ MSA-H/F1 2008, přetlaková ▪ G1-H
Kukly s maskou		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PremAire Mask-Hood ▪ PremAire Mask-Hood-PS-MaXX 		



VAROVÁNÍ

- Nasadte si vhodné ochranné rukavice!
- Používejte dezinfekční prostředky bezpečně.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a bezpečnostním listu dezinfekčního prostředku.
- Dbejte na správné dávkování dezinfekčního prostředku. MSA doporučuje použít dávkovač.
- Dodržujte pokyny v návodu k použití celoobličejové masky.

2. Příprava

- (1) Před dezinfekcí masku vyčistěte.
- (2) Masku vyčistěte vlažnou vodou a neagresivním čisticím prostředkem (pH neutrálním mýdlovým roztokem) a řádně vypláchněte pod tekoucí, čistou vlažnou vodou.

3. Dezinfekce

Dezinfekční prostředek účinně působí proti

- bakteriím (včetně MRSA)
- kvasinkám
- adenovirům a rotavirům.
- Působí omezeně proti virům (včetně HIV, HBV, HCV)

3.1. Potřebná koncentrace a doba působení prostředku Incidin® Rapid

	Koncentrace v %	Koncentrace v ml/l	Doba působení (h)
Zařízení pro ochranu dýchacích cest/příslušenství podle norem EN 14561 a 14562	1,5	15	¼
Standardní dezinfekce (proti virům)	0,5	5	1
	0,75	7,5	½
Dezinfekce (proti bakteriím)	2,0	20	1

3.2. Dezinfekce

- (1) Rozpusťte dezinfekční prostředek ve vodě (max. 30 °C) v požadované koncentraci.
- (2) Masky úplně ponořte do roztoku a dbejte na to, aby byly rovnoměrně namočené po celou dobu ponoření do dezinfekčního roztoku.
- (3) Následně opláchněte všechny komponenty intenzivně (přibl. po dobu 3 minut) čistou, vlažnou, tekoucí vodou.
- (4) Proces opláchnutí dokončete tak, že ponoříte masky na 12 minut do čisté, vlažné vody.

3.3. Po dezinfekci produktu

- (1) Zkontrolujte, jestli na masce a jejích komponentech, zvláště na ventilech a sedlech ventilů, neulpěly zbytky čisticího prostředku, a v případě potřeby příslušné komponenty vyčistěte znovu.
- (2) Po dezinfekci proveďte kontrolu funkčnosti, vizuální kontrolu a test těsnosti.
- (3) Po každém čištění a dezinfekci celobličeové masky a jejích komponentů je nutné zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám materiálu. V případě potřeby se příslušné části musí vyměnit.
- (4) Masky sušte při max. teplotě vzduchu 60 °C.
- (5) V případě potřeby odstraňte zbytky čisticího prostředku.